

Behalve met 1 vinger over het scherm om te bladeren zijn er meer 'vingergebaren' mogelijk om de iPad te bedienen.

Eerst zorg je ervoor dat je iPad de multitasking gebaren begrijpt door onderstaande instelling op je iPad te doen:



Multitaskingbar tonen

Veeg met 4 vingers naar boven terwijl je vingers op het scherm blijven. De multitaskingbar wordt geopend. Op de multitaskingbar vind je alle apps die geopend zijn. Het sluiten van apps die je niet nodig hebt, bespaart energie.

De multitaskingbar kan overigens ook geopend worden door 2x achter elkaar op de home button te klikken.

Door openstaande apps heen bladeren

Je kunt door de openstaande apps heen bladeren door met 4 vingers over het scherm naar links of rechts te vegen.

Naar het beginscherm

Zet 5 vingers op het scherm en breng je vingers samen terwijl ze op het scherm blijven (knijpbeweging). Het beginscherm wordt getoond.